

Hinweise zum Umgang mit ihrem Wasserspender

Standort und Lagerung

Wasserspender und Mehrwegbehälter vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.
Bei der Lagerung nicht in Kontakt mit chemischen Stoffen wie Reinigungsmittel, Farben, Schmutzklappen oder eventuell giftigen Pflanzen kommen.

Wechsel der Wasserflasche

1. Leere Flasche nach oben einfach abziehen.
2. Auf jeder neuen Flasche ist ein Mindesthaltbarkeitsdatum aufgedruckt, dieses und eventuell weiteres Verschlussmaterial entfernen.
3. Den Flaschenaufsatz am Gerät trockenwischen mit zum Beispiel Papierrolle (keine chemischen Reinigungsmittel verwenden).
4. Desinfizieren sie mit DECA CLEAN und dann neuen Mehrwegbehälter aufsetzen.
5. Reinigen der Wasserausläufe oder Hähne auch mit DECA CLEAN dem speziellen Reinigungsmittel für Ihren Watercooler.
6. DECA CLEAN ist ein umweltschonendes, lebensmittelechtes, geruchs- und geschmacksneutrales Desinfektionsmittel.
7. Kontrollieren Sie bitte auch Tropfschale, Becherhalter und Gerät; gegebenenfalls mit einem handelsüblichen Spülmittel reinigen.



Erfrischende Grüße
Ihr Aquacooler Team